












Uzmanību!	Uzreiz pēc jaunās autorizācijas ierīces saņemšanas un pēc ilgstošas tās neizmantošanas lūdzu pārbaudīt laukrāža laika uzstādījuma pareizību, kas ir būtiski pareizu elektronisko parakstu sastādīšanai – sk. šīs instrukcijas 4. punktu.
------------------	--

- ❖ DIGIPASS ir elektroniska autorizācijas ierīce, kuru izmanto Klienta rīkojuma elektroniskā paraksta, kas Klienta Rīkojumā aizstāj Klienta parakstu un zīmogu, sastādīšanai, kā arī autorizācijas koda, ar kuru lietotājs autorizē sevi Citadele internetbankā, ģenerēšanai.
- ❖ DIGIPASS uztur angļu, latviešu un krievu valodas pēc izvēles, nomainot ierīcē vienu valodu uz otru izvēlnē Uzstādījumi.
- ❖ Katru izveidoto elektronisko parakstu var izmantot tikai vienu reizi. Paraksta sastādīšanai izmanto gan Klienta rīkojuma būtiskākos parametrus, gan laiku, kad tiek veidots paraksts.
- ❖ Jūs varat pārbaudīt DIGIPASS ierīces laukrāža darbības precizitāti – sk. p. 4 „Ierīces laukrāža pārbaude”.
- ❖ Katra Rīkojuma elektroniskajam parakstam ir jābūt aprēķinātām, izmantojot tieši šī Rīkojuma atbilstošos laukus.
- ❖ Katra DIGIPASS ierīce autorizējas Klienta noteikta konta / kontu vadīšanai Bankā ar vienu vai vairākiem Klienta kontiem Bankā. Tāpat arī viens vai visi Klienta konti var būt piesaistīti vairākām autorizācijas ierīcēm.
- ❖ Autorizācijas koda ieejai Citadele Internetbankā un elektroniskā paraksta sastādīšanai var tikt izmantotas dažādas DIGIPASS ierīces, ja tas ir reģistrēts programmā saskaņā ar Klienta vēlēšanos un norādīts attiecīgajos Klienta līgumos.
- ❖ Pēc Klienta rakstiska iesnieguma var tikt izsniegta jauna vai papildu autorizācijas ierīce ar tiesībām strādāt ar vienu vai vairākiem Klienta kontiem.
- ❖ DIGIPASS ierīce ir aizsargāta ar PIN kodu, kas sastāv no pieciem cipariem. DIGIPASS ierīci var izmantot tikai pēc sākotnējā PIN koda nomaņas, kas tiek paziņots lietotājam DIGIPASS izsniegšanas brīdī, un lietotājam tas jānomaina pašam.
- ❖ DIGIPASS ierīce tiks bloķēta pēc **pieciem** PIN koda nepareizas ievadīšanas mēģinājumiem (sk. punktu 2 „Brīdinājums par nepareizu PIN koda ievadīšanu”).
- ❖ Klients ir atbildīgs par autorizācijas ierīces nodošanu citām personām un par tās PIN koda neizpaušanu citām personām.
- ❖ DIGIPASS baterijas darbības ilgums ir aptuveni 3 gadi. Ja ierīces ekrānā tiek parādīts ziņojums “BATTERY LOW” vai „BATTERY EMPTY”, Bankai autorizācijas ierīce ir jānomaina.
- ❖ Ir aizliegta DIGIPASS ierīces atrašanās elektromagnētiskā lauka tuvumā (piemēram, mobilā tālruņa, skaļruņu, metāldetektoru (lidostās) tuvumā).
- ❖ Ja ierīce ir atradusies temperatūrā, kas zemāka par 0°C, to var lietot tikai pēc 20-30 minūšu atsilšanas istabas temperatūrā.
- ❖ Autorizācijas ierīcei DIGIPASS ir taustiņi no “0” līdz “9”, speciālie taustiņi     un LCD ekrāns. Nospiežot taustiņu , Klients var atgriezties iepriekšējā izvēlnē, atcelt jebkuru operāciju, vai nodzēst simbolu.
- ❖ DIGIPASS ierīce tiek ieslēgta, nospiežot taustiņu “ON/OFF”. DIGIPASS izslēdzas pēc atkārtotas taustiņa “ON/OFF” nospiešanas vai pēc 60 sekundēm, ja netiek nospiests neviens taustiņš.
- ❖ Ierīces ekrānam ir 2 informācijas atspoguļošanas rindas. Veicot darbību izvēlni, pirmajā rindā tiek rādīta izvēlne, kurā Jūs atrodaties, un otrajā rindā tiek rādītas izvēlnes iespējas. Navigācija notiek izmantojot ciparu taustiņus vai  . Lietojot ciparu taustiņus lietotājs nonāk uzreiz vēlamajā izvēlnē/apakšizvēlnē un poga „OK” nav jāspiež.

1. Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā nomaņa

Jums jāveic šī procedūra vienu reizi pirms izmantojat ierīci elektroniskā paraksta ģenerēšanai.

Lai nomainītu sākotnējo PIN kodu, ir jāveic darbības šādā secībā:

<i>Darbības</i>	<i>Paziņojums displejā</i>	<i>Piezīmes</i>
1. Nospiediet taustiņu “ON/OFF”	INITIAL PIN	Uzraksts liecina, ka ar šo autorizācijas ierīci neviens vēl nav strādājis.
2. Ievadiet sākotnējo PIN kodu	*****	Formātā „N N N N N,, ”. Paziņots no Bankas.
3. Nospiediet taustiņu “OK”	PIN OK OK NEW PIN	Pēc brīža parādās šis paziņojums
4. Ievadiet savu PIN kodu	*****	Ievadiet savu jauno PIN kodu, kas var sastāvēt no jebkuriem 5 cipariem. Nedrīkst būt 5 vienādi vai pēc kārtas pieaugoši cipari.
5. Nospiediet taustiņu “OK”	CONFIRM PIN WEAK PIN OK	Jūsu izvēlētais kods ir pieņemts. Lai to apstiprinātu, ievadiet vēlreiz savu jauno PIN kodu. Jaunais PIN kods nodrošina vāju aizsardzību. Jānospiež poga  UN PARĀDĀS UZRAKSTS “NEW PIN”. Atkārtojiet darbības, sākot ar 4. punktu.
6. Vēlreiz ievadiet savu jauno PIN kodu	*****	
7. Nospiediet taustiņu “OK”	PIN CHANGED OK PINS DIFFER OK	Sākotnējais PIN kods ir nomainīts pret jūsu jauno PIN kodu. DIGIPASS ierīce automātiski atgriežas sākuma izvēlnē. Kods, kuru ievadījāt atkārtoti, atšķiras no iepriekš ievadītā koda. Jānospiež poga  un parādās poga “NEW PIN”. Atkārtojiet darbības, sākot ar 3. punktu.

Tālākajā darbā ar DIGIPASS ierīci jāizmanto jaunais PIN kods.

2. Brīdinājums par nepareiza PIN koda ievadīšanu

Ievadot nepareizu PIN kodu, DIGIPASS ierīce brīdina jūs par katru nākamo/pēdējo mēģinājumu.





<i>Darbības</i>	<i>Paziņojums displejā</i>	<i>Piezīmes</i>
1. Nospiediet taustiņu “ON/OFF”	”ENTER PIN” VAI „IEVADIET PIN”	
2. Tiek ievadīts nepareizs PIN kods	*****	





3. Nospiediet taustiņu "OK"	"WRONG PIN" VAI „NEPAREIZS PIN” OK	Ievadītais PIN kods nav pareizs.
3. Nospiediet taustiņu "OK"	"PIN TRIAL 1 (vai 2 vai 3)" VAI „ATLIKUSO SKAITS 1 (2 VAI 3) OK	1. mēģinājums (vai 2. vai 3.). Ja pēc nepareiza PIN koda ievadīšanas DIGIPASS ierīce tiek izslēgta, šis uzraksts parādīsies, līdzko ierīce tiks atkal ieslēgta.
4. Nospiediet taustiņu "OK"	"ENTER PIN" VAI „IEVADIET PIN”	Ievadiet PIN kodu.
5. Tiek ievadīts nepareizs PIN kods	*****	
6. Nospiediet taustiņu "OK"		
7. PIN kods tiek ievadīts nepareizi 4. reizi	"LASTTRY" vai „PEDEJAIS MEG.”,	Brīdinājums par pēdējo mēģinājumu ievadīt PIN kodu.
8. PIN kods tiek ievadīts nepareizi 5. reizi	" LOCKED" vai „BLOKETS”	Jūsu DIGIPASS ierīce ir bloķēta. Lai nomainītu ierīci, jums jāierodas Bankā, ņemot līdzi savu DIGIPASS ierīci.

3. Valodas maiņa

DIGIPASS ierīces valodu var nomainīt tikai pēc sākotnējā PIN koda nomaņas.

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	Navigācijai tiek izmantoti cipari 1-6 vai taustiņi 
		SPIEDIET 1-6 1 IDENTIFIKĀCIJA	
4. Spiediet taustiņu  četras reizes	v a i Spiediet taustiņu "5"	SPIEDIET 1-6 5. UZSTĀDĪJUMI	Tiek rādīta uzstādījumu izvēlne ar pirmo izvēlnes punktu.
5. Nospiediet taustiņu "OK"		UZSTĀDĪJUMI 1. MAINĪT PIN	
6. Nospiediet taustiņu  vienu reizi	v a i Spiediet taustiņu „2”	UZSTĀDĪJUMI 2. VALODA	
7. Nospiediet taustiņu "OK"		VALODA 1.ENGLISH	
8. Nospiediet taustiņus  kamēr uz ekrāna parādās vēlamā valoda		VALODA 1.ENGLISH 2.LATVIESU 3.РУССКИЙ	
9. Nospiediet taustiņu "OK"		OK OK	Tiks apstiprināta vēlamā valoda

4. Ierīces laukrāža/baterijas pārbaude


Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1.IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu  piecas reizes	v a i Nospiediet taustiņu "6"	SPIEDIET 1-6 6. INFO	
5. Nospiediet taustiņu "OK"		INFO 1.DATUMS	
6. Nospiediet taustiņu "OK"		DATUMS dd-mm-yyyy hh:mm	Datums un laiks pēc Grinvičas meridiāna (diena, mēnesis, gads)*
vai			
6. Nospiediet taustiņu  vienu reizi	v a i Nospiediet taustiņu "2"	INFO 2. BATERIJA	
7. Nospiediet taustiņu "OK"		Baterija XX %	

* Vasarā Rīgas laiks atšķiras par 3 stundām, ziemā – 2 stundām. Ja Digipass ierīce netiek ilgstoši lietota un tās laiks atšķiras par vairāk kā 90 minūtēm no Rīgas laika, tad Digipass ierīci Internetbankā izmantot nevar un tā jānomaina pret jaunu.



5. PIN koda maiņa

Lai vēlreiz nomainītu PIN kodu, jāveic šādas darbības:


Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet aktuālo PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1.IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu  četras reizes	v a i Nospiediet taustiņu "5"	SPIEDIET 1-6 5. UZSTADIJUMI	
5. Nospiediet taustiņu "OK"		UZSTADIJUMI 1. MAINĪT PIN	
6. Nospiediet taustiņu "OK" vai taustiņu „1”		IEVADIET PIN	
7. Ievadiet aktuālo PIN kodu		*****	Ievadiet aktuālo PIN kodu 5 cipari
8. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	Pēc 3 sekundēm parādās uzraksts Jauns pin.
		JAUNS PIN	
9. Ievadiet jauno PIN kodu		*****	Ievadiet savu izvēlēto jauno PIN kodu, kas var sastāvēt no jebkuriem 5 cipariem. Nedrīkst būt 5 vienādi vai pēc kārtas pieaugoši cipari.
		NEDROSS OK	Jaunais PIN kods nodrošina vāju aizsardzību. To nepieciešams nomainīt pret citu PIN kodu. Jānospiež taustiņu „OK” un jāpilda punkts 9.
10. Nospiediet taustiņu "OK"		APSTIPRINIET PIN	Ievadiet jauno PIN atkārtoti
11. Ievadiet jauno PIN atkārtoti		*.*.*.*	
12. Nospiediet taustiņu "OK"		NOMAINĪTS OK	Aktuālais PIN kods ir nomainīts pret jūsu jauno PIN kodu.
		NESAKRĪT OK	Ievadītais PIN kods atšķiras. Jānospiež taustiņu „OK” un jāpilda punkts 9.

6. Elektroniskā paraksta sastādīšana


UZMANĪBU!!! Datiem, kurus izmantojat elektroniskā paraksta sastādīšanai, **obligāti** jābūt vienādiem ar tiem datiem, kas uzrādīti rīkojumā Bankai. Aizpildot rīkojuma formu un sastādot elektronisko parakstu, ir stingri jāievēro tālāk norādītie algoritmi.

6.1. Maksājuma uzdevuma vai valūtas konvertācijas parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Nepareizi ievadītu ciparu varat izdzēst, nospiežot taustiņu .

Lai sastādītu elektronisko parakstu jāveic šādas darbības:

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņus  vienu reizi	v a i Nospiediet taustiņu "2"	SPIEDIET 1-6 2. MAKSĀJUMS	
5. Nospiediet taustiņu "OK"		JUSU NUMURS -----	
6. Ievadiet sava konta numuru			Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari. Ja pirmie cipari ir „0”, tad tie nav jāvada.
7. Nospiediet taustiņu "OK"		VALUTA ---	
8. Ievadiet valūtas kodu			3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).
9. Nospiediet taustiņu "OK"		SUMMA -----	
10. Ievadiet maksājuma summu			Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.)
11. Nospiediet taustiņu "OK"		SANEMEJS	



12. Ievadiet saņēmēja konta numura pēdējos 12 ciparus	-----	<p>a) Ja konta numurs sastāv ne vairāk kā no 12 cipariem, ievadiet pilnu konta numuru.</p> <p>b) Ja konta numurs sastāv vairāk kā no 12 simboliem, aprēķinām tiek izmantoti pēdējie 12 cipari.</p> <p>c) Ja konta numurs satur simbolus, kas nav cipari (burti, slīpsvītras, domuzīmes utt.), jāievada tikai cipari.</p> <p>d) Ja konta numurā nav neviena cipara, jāievada "0".</p> <p>e) Ja pirmie cipari ir „0”, tad tie nav jāvada.</p> <p><u>Piemēram:</u> 00 099 0000 => 990000 111222333444555 => 222333444555 11a22b33c44d55e => 1122334455 LV84LACB0000435195001 => 435195001</p>
13. Nospiediet taustiņu "OK"	ATSLEGA XXXXXXXXXXXX	10 zīmju paraksts
Nospiežot taustiņu "OK" atslēga tiek parādīta palielinātiem simboliem		


6.2. Maksājumu paketes parakstīšana

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci maksājumu paketes parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti maksājumu pakas parakstīšanas ekrānā!

Ar vienu autorizācijas ierīces kodu iespējams apstiprināt līdz 50 maksājumiem.

Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS autorizācijas kodu ir EUR 142 300 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Lai sastādītu elektronisko parakstu jāveic šādas darbības:

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu  trīs reizes	v a i Nospiediet taustiņu "4"	SPIEDIET 1-6 4. PAPILDFUNKCIJA	
5. Nospiediet taustiņu "OK"		LAUKS 1 -----	
6. Ievadiet maksājumu paketes identifikatoru			
7. Nospiediet taustiņu "OK"		LAUKS 2 -----	
8. Ievadiet maksājumu paketes kopējo summu			Kopējā paketes summa ir izteikta EUR valūtā. Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.).
9. Nospiediet taustiņu "OK"		ATSLEGA "XXXXXXXXXXXX"	10 zīmju elektroniskais paraksts
Nospiežot taustiņu "OK" atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem			


6.3. Skaidras naudas izmaksas rīkojuma parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Lai sastādītu elektronisko parakstu, aizpildot skaidras naudas izmaksas rīkojumu, lūdzam veikt šādas darbības:

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu "OK"		PIN OK OK	




			SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu  vienu reizi	v a i	Nospiediet taustiņu "2"	SPIEDIET 1-6 2. MAKSĀJUMS	
5. Nospiediet taustiņu "OK"			JUSU NUMURS -----	
6. Ievadiet sava konta numuru				Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari. Ja pirmie cipari ir „0”, tad tie nav jāvada.
7. Nospiediet taustiņu "OK"			VALUTA ---	
8. Ievadiet valūtas kodu				3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).
9. Nospiediet taustiņu "OK"			SUMMA -----	
10. Ievadiet maksājuma summu				Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.)
11. Nospiediet taustiņu "OK"			SANEMEJS -----	
12. Ievadiet saņēmēja informāciju				Ievadiet saņēmēja pases numuru, vadītāja apliecības vai personas koda visus ciparus . Romiešu cipari, vai citi simboli, nav jāvada.
13. Nospiediet taustiņu "OK"			ATSLEGA XXXXXXXXXXXX	10 zīmju paraksts
Nospiežot taustiņu "OK" atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem				

6.4. Iesnieguma par termiņdepozīta atvēršanu parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Lai sastādītu elektronisko parakstu, lūdzam veikt šādas darbības:


Darbības			Paziņojums displejā	Piezīmes									
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"			IEVADIET PIN										
2. Ievadiet PIN kodu			*****										
3. Nospiediet taustiņu "OK"			PIN OK OK										
			SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA										
4. Nospiediet taustiņu  vienu reizi	v a i	Nospiediet taustiņu "2"	SPIEDIET 1-6 2. MAKSĀJUMS										
5. Nospiediet taustiņu "OK"			JUSU NUMURS -----										
6. Ievadiet sava konta numuru				Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari. Ja pirmie cipari ir „0”, tad tie nav jāvada.									
7. Nospiediet taustiņu "OK"			VALUTA ---										
8. Ievadiet valūtas kodu				3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).									
9. Nospiediet taustiņu "OK"			SUMMA -----										
10. Ievadiet depozīta summu				Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.)									
11. Nospiediet taustiņu "OK"			SANEMEJS -----										
12. Ievadiet procentu likmi				Ievadiet procentu likmi . Pirms procentu likmes ievadīšanas tā jāsaprot ar 10 000. <i>Piemēram:</i>									
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Procentu likme</th> <th>Ievadāmais skaitlis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1,7%</td> <td>17000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>5,25%</td> <td>52500</td> </tr> </tbody> </table>		Procentu likme	Ievadāmais skaitlis	A	1,7%	17000	B	5,25%	52500
	Procentu likme	Ievadāmais skaitlis											
A	1,7%	17000											
B	5,25%	52500											
13. Nospiediet taustiņu "OK"			ATSLEGA XXXXXXXXXXXX	10 zīmju paraksts									
Nospiežot taustiņu "OK" atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem													



6.5. Brīvas formas ziņojuma, anketas vai Finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Lai sastādītu elektronisko parakstu brīvas formas ziņojumam vai anketai, vai Finanšu instrumentu kontu un darījumu līgumam (parakstīšanai Citadele internetbankā) lūdzu veikt šādas darbības:

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu „OK”		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu  divas reizes	v a i Nospiediet taustiņu "3"	SPIEDIET 1-6 3. RIKOJUMS	
5. Nospiediet taustiņu „OK”		VEIDS	
6. Ievadiet rīkojuma veidu			Jāievada vērtība „1”
7. Nospiediet taustiņu „OK”		JUSU NUMURS	
8. Ievadiet sava konta numuru brīvas formas ziņojuma sastādīšanas gadījumā vai Jūsu klienta ID bankā anketas vai Finanšu instrumentu kontu un darījumu līguma sastādīšanas gadījumā.			Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari. Ja pirmie cipari ir „0”, tad tie nav jāvada. Citadele bankā klienta ID ir Bankas informācijas sistēmas piešķirts Klienta kods.
9. Nospiediet taustiņu „OK”		VALUTA ...	Nekas nav jāvada
10. Nospiediet taustiņu „OK”		ATSLEGA "XXXXXXXXXX"	
Nospiežot taustiņu "OK" atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem			

7. Autorizācijas koda sastādīšana ieejai Citadele internetbankā

Lai sastādītu Autorizācijas kodu, ar ko pieslēgties Citadele internetbankai, lūdzam veikt šādas darbības:

Darbības		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"		IEVADIET PIN	
2. Ievadiet PIN kodu		*****	
3. Nospiediet taustiņu „OK”		PIN OK OK	
		SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKĀCIJA	
4. Nospiediet taustiņu „OK” vai taustiņu „1”		KODS XXXXXX	Ievadiet ekrānā redzamo 6 ciparu kodu internetbankas laukā "Identifikācijas kods", lai ielogotos tajā.

VALŪTU KODI

AED	Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms	784	ILS	Izraēlas šekelis	376	UAH	Ukrainas grivna	980
AUD	Austrālijas dolārs	36	ISK	Islandes krona	352	USD	ASV dolārs	840
BGN	Bulgārijas leva	975	JPY	Japānas jena	392	UZS	Uzbekistānas sums	860
BYN	Baltkrievijas rublis	974	KZT	Kazahstānas tenge	398	ZAR	Dienvidāfrikas rands	710
CAD	Kanādas dolārs	124	MDL	Moldovas leja	498			
CHF	Šveices franks	756	NOK	Norvēģijas krona	578			
CZK	Čehijas krona	203	NZD	Jaunzēlandes dolārs	554			
DKK	Dānijas krona	208	PLN	Polijas zlots	985			
EUR	Eiro	978	RUR	Krievijas rublis	643			
GBP	Lielbritānijas sterliņa mārciņa	826	SEK	Zviedrijas krona	752			
HKD	Honkongas dolārs	344	SGD	Singapūras dolārs	702			
HUF	Ungārijas forints	348	TRL	Turcijas lira	792	Citas valūtas		0