












| | |
|------------------|---|
| Внимание! | Сразу после получения нового устройства авторизации (кодовый калькулятор) и после длительного перерыва в его использовании, пожалуйста, проверьте правильность работы таймера, что важно для составления правильных электронных подписей – см. п. 4 настоящей инструкции. |
|------------------|---|

- ❖ DIGIPASS - электронное устройство, используемое для составления электронных подписей, заменяющих подпись и печать в Распоряжении Клиента в его сообщении Банку, а также для авторизации Клиента в Citadele Интернет-банк (код авторизации).
- ❖ Клиент может изменить рабочий язык устройства DIGIPASS на английский, латышский или русский (см. п. 3 настоящей инструкции).
- ❖ Любая электронная подпись расчетного устройства DIGIPASS может быть использована только один раз. Электронная подпись рассчитывается на основании основных параметров распоряжения Клиента, а также времени формирования подписи.
- ❖ Вы можете проверить правильность работы таймера устройства DIGIPASS – см. п. 4 „Проверка таймера устройства“.
- ❖ Электронные подписи каждого Распоряжения Клиента должны быть рассчитаны, используя соответствующие поля конкретного Распоряжения.
- ❖ Каждое устройство DIGIPASS авторизуется для управления определенным счетом / счетами Клиента в Банке. Также, один счет или все счета Клиента могут "управляться" несколькими электронными устройствами.
- ❖ Для формирования кода авторизации для входа в Citadele Интернет-банк и формирования электронной подписи могут использоваться разные устройства DIGIPASS, если это зарегистрировано в программе в соответствии с желанием Клиента и подписанным договором.
- ❖ На основании письменного заявления Клиента может быть выдано новое или дополнительное устройство DIGIPASS с правом доступа к одному или нескольким счетам клиента.
- ❖ Доступ к работе с устройством DIGIPASS защищен PIN кодом, который состоит из 5 цифр. Устройство DIGIPASS можно использовать только после замены первоначального PIN-кода, который сообщается клиенту в момент выдачи DIGIPASS и подлежит замене клиентом самостоятельно.
- ❖ Устройство DIGIPASS будет заблокировано после **пяти** неудачных попыток ввода PIN-кода (см.п..2 „Предупреждение о неправильном вводе PIN-кода“).
- ❖ Клиент ответственен за неразглашение PIN-кода третьим лицам и утерю расчетного устройства.
- ❖ Время работы батарейки DIGIPASS – около 3 лет. Сообщение "BATTERY LOW" или „BATTERY EMPTY“ на экране устройства DIGIPASS означает, что Банк должен заменить расчетное устройство.
- ❖ Запрещается держать устройство DIGIPASS вблизи источника электромагнитных полей (например, рядом с мобильным телефоном, динамиками, металлодетектором (в аэропорту)).
- ❖ Если устройство долго находилось при температуре ниже 0°C, его использование допустимо только после 20-30 мин. пребывания в теплом помещении.
- ❖ DIGIPASS кроме кнопок с цифрами от 0 до 9 имеет специальные кнопки    , а также LCD дисплей. Нажав на клавишу , клиент может вернуться к предыдущему меню, отменить любую операцию или стереть символ.
- ❖ Включение устройства DIGIPASS производится нажатием кнопки "ON/OFF". DIGIPASS выключается после повторного нажатия кнопки "ON/OFF" или через 60 секунд, если не производится никаких действий.
- ❖ LCD дисплей имеет 2 командных строки. При работе с устройством, в первой строке отображается главное меню, а во второй выборка подменю, которое можно использовать. Навигация производится при использовании кнопок  . Также подменю можно активизировать нажав на кнопки 1-9.

1. Ввод первоначального PIN - кода и его замена

Процедура замены первоначального PIN-кода производится только один раз – перед использованием устройства для генерирования электронной подписи.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|--|-----------------------------|--|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | INITIAL PIN | Эта надпись свидетельствует о том, что до Вас с данным расчетным устройством никто не работал |
| 2. Введите первоначальный PIN - код | ***** | Формат „N N N N N“, предоставлен Банком. |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | Далее появляется надпись |
| | NEW PIN | |
| 4. Введите свой PIN-код | ***** | Введите свой новый PIN-код, который может состоять из любых 5 цифр, кроме 5 одинаковых цифр или 5 последовательных цифр, расположенных в порядке возрастания. |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | CONFIRM PIN | Набранный Вами PIN-код принят. Необходимо еще раз ввести новый код. |
| | WEAK PIN OK | Новый PIN-код обеспечивает слабую защиту. Нажмите клавишу  - появиться надпись "NEW PIN". Повторите действия начиная с 4-го пункта. |
| 6. Повторно введите Ваш новый PIN-код | ***** | |
| 7. Нажмите клавишу "OK" | PIN CHANGED OK | Первоначальный PIN-код был заменен на Ваш новый PIN-код. Устройство DIGIPASS автоматически возвращается к исходному меню. |
| | PINS DIFFER OK | Код, который Вы ввели повторно, отличается от первоначально введенного кода. Нажмите клавишу  - появиться надпись "NEW PIN". Повторите действия начиная с 4-го пункта. |

В дальнейшей работе с DIGIPASS нужно использовать новый PIN-код.



2. Предупреждение о неправильном вводе PIN-кода

В случае неправильного ввода PIN-кода, устройство DIGIPASS предупреждает Вас о следующей/последней попытке.



| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|--|---|---|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ENTER PIN или ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введен неправильный PIN-код | ***** | |
| 2. Нажмите клавишу "OK" | "WRONG PIN" или НЕВЕРНЫЙ PIN OK | Введенный Вами PIN-код неправильный. |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | "PIN TRIAL 1 (или 2 или 3)" или ОСТАЛОСЬ 1 (или 2 или 3) OK | Попытка 1. (или 2., или 3.). Если после ввода неправильного PIN-кода устройство было выключено, подобное сообщение появится после следующего включения устройства. |
| 4. Нажмите клавишу "OK". | "ENTER PIN или "ВВЕДИТЕ PIN" | Введите PIN-код. |
| 5. Введен неправильный PIN-код | ***** | |
| 6. Нажмите клавишу "OK" | | |
| 7. PIN-код введен неправильно в четвертый раз. | "LASTTRY" или "ПОСЛЕДНЯЯ " | Предупреждение о последней попытке ввести PIN-код. |
| 8. PIN-код введен неправильно в пятый раз. | "LOCKED" или "БЛОКИРОВАН " | Ваше устройство DIGIPASS заблокировано. Вам необходимо отправиться в Банк, имея при себе свое устройство DIGIPASS, чтобы заменить его. |

3. Смена языка

Язык устройства DIGIPASS может быть изменен только после того, как Клиент изменил первоначальный PIN-код устройства DIGIPASS.

| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|--|--|-------------------|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | ***** | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  четыре раза | и л и клавишу «5» | |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | | |
| 6. Нажмите клавишу  один раз | и л и клавишу «2» | |
| 7. Нажмите клавишу "OK" | | |
| 8. Нажмите клавишу  чтобы выбрать необходимый язык. | | |
| | | |
| | УСТАНОВКИ 2. ЯЗЫК | |
| | ЯЗЫК 1. ENGLISH | |
| | ЯЗЫК 1.ENGLISH 2.LATVIESU 3.РУССКИИ | |
| 9. Нажмите клавишу "OK" | OK | Язык выбран |

4. Проверка таймера устройства


| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|---|-----------------------------|---|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | ***** | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  пять раз | и л и клавишу «6» | |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | | |
| 6. Нажмите клавишу "OK" | ИНФОРМАЦИЯ 1. ДАТА | |
| | ДАТА dd-mm-yyyy hh:mm | Дата и время по Гринвичу (день, месяц, год, время)* |
| или | | |
| 6. Нажмите клавишу  один раз | и л и клавишу «2» | |
| 7. Нажмите клавишу "OK" | | |
| | | |
| | БАТАРЕЯ XX% | |

* Летом рижское время отличается на 3 часа, зимой – на 2 часа. Если устройство авторизации не используется для входа в Интернет-банк на протяжении длительного времени, то при сдвиге время в устройстве более чем на 90 минут от рижского времени (плюс 3 часа летом или плюс 2 часа зимой), устройство Digipass теряет возможность быть использованным в Интернет-банке и устройство необходимо заменить.



5. Модификация PIN-кода

Для повторной замены PIN-кода, необходимо выполнить следующие действия:

| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|--|--|--|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры актуального PIN-кода | ***** | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  четыре раза | ВЫБЕРИТЕ 1-6 5. УСТАНОВКИ | |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | УСТАНОВКИ 1. СМЕНИТЬ PIN | |
| 6. Нажмите клавишу "OK" или клавишу «1» | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 7. Введите цифры актуального PIN-кода | ***** | Введите актуальный PIN-код из 5 цифр |
| 8. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | НОВЫЙ PIN | Через 3 секунды появляется надпись « НОВЫЙ PIN » |
| 9. Введите цифры нового PIN-кода | ***** | Вы вводите придуманный вами PIN-код, который может состоять из любых 5 цифр, кроме 5 одинаковых цифр или 5 последовательных цифр, расположенных в порядке возрастания. |
| | СЛАБЫЙ PIN OK | Новый PIN-код обеспечивает слабую защиту. Код необходимо заменить другим PIN кодом. Нажмите клавишу "OK" и повторите действия начиная с 9-го пункта |
| 10. Нажмите клавишу "OK" | ПОДТВЕРДИТЕ | |
| 11. Повторно введите Ваш новый PIN-код | ***** | |
| 12. Нажмите клавишу "OK" | СМЕНЕН OK | Ваш старый PIN-код заменен новым. Устройство DIGIPASS автоматически возвращается к исходному меню. |
| | НЕ СОВПАЛИ OK | Код, который Вы ввели повторно, отличается от первоначально вводимого кода. Нажмите клавишу "OK" и повторите действия начиная с 9-го пункта |

6. Формирование электронной подписи


ВНИМАНИЕ!!! Все данные, используемые при расчете электронной подписи, **обязательно** должны быть отражены в распоряжении Клиента Банку. При заполнении документа и вычислении электронной подписи следует строго соблюдать представленные ниже алгоритмы.

6.1. Завершение платежного поручения или конвертации валют

Просьба учесть: если Вы используете устройство для подписания документов в Citadele интернет-банке, все необходимые для составления электронной подписи параметры отображаются на экране подписания документа.

Вы можете стереть неправильно введенную цифру, нажав клавишу "CC".

Для вычисления электронной подписи, необходимо выполнить следующие действия:

| <i>Действия</i> | <i>Сообщение на дисплее</i> | <i>Примечания</i> |
|---|---|---|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | ***** | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  один раз | ВЫБЕРИТЕ 1-6 2. ПЛАТЕЖ | |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | ВАШ НОМЕР | |
| 6. Введите номер Вашего счета | | Номер счета в "Citadele banka" состоит из 21-го знака (стандарт IBAN). Вам необходимо ввести последние 12 цифр счета. Если первые цифры «0», то их вводить не нужно . |
| 7. Нажмите клавишу "OK" | ВАЛЮТА --- | |



| | | |
|--|----------------------------|---|
| 8. Введите код валюты | | 3-х значный цифровой код из таблицы «Коды валют». |
| 9. Нажмите клавишу «ОК» | СУММА ----- | |
| 10. Введите сумму платежа | | Сумма вводится без учета десятичной дроби, т.е. без центов и т.п. |
| 11. Нажмите клавишу «ОК» | ПОЛУЧАТЕЛЬ ----- | |
| 12. Введите последние 12 цифр номера счета получателя | | <ul style="list-style-type: none"> a) Если номер счета состоит из 12 и менее цифр, номер счета вводится полностью; b) Если номер счета содержит более 12 цифр, для ввода используются последние 12 цифр; c) Если номер счета содержит символы, не являющиеся цифрами (буквы, дефисы, запятые, римские цифры и т.д.), вводятся только цифры; d) Если в номере счета нет ни одной цифры, следует ввести «0». e) Если первые цифры «0», то их вводить не нужно. Например: 00 099 0000 => 990000 111222333444555 => 222333444555 11a22b33c44d55e => 1122334455 LV84LACB0000435195001 => 435195001 |
| 13. Нажмите клавишу «ОК» | КЛЮЧ XXXXXXXXXX | 10-значная электронная подпись. |
| Нажав клавишу «ОК» электронный ключ показывается увеличенными символами. | | |


6.2. Заверение пакета платежей

Просьба учесть: если Вы используете устройство для подписания платежного пакета в Citadele интернет-банке, все необходимые для составления электронной подписи параметры отображаются на экране подписания платежного пакета.

С помощью одного кода устройства авторизации может быть подтверждено до 50 платежей.

Лимит подтверждения нескольких платежей одним кодом авторизации DIGIPASS: EUR 142 300 (или эквивалентная сумма в другой валюте).

Для вычисления электронной подписи, необходимо выполнить следующие действия:

| Действия | | Сообщение на дисплее | Примечания |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Нажмите клавишу «ON/OFF» | | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | | | |
| 3. Нажмите клавишу «ОК» | | PIN ОК ОК | |
| | | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  три раза | и л и клавишу «4» | ВЫБЕРИТЕ 1-6 4.ДОП.ФУНКЦИЯ | |
| 5. Нажмите клавишу «ОК» | | ПОЛЕ 1 ----- | |
| 6. Введите идентификатор платежного пакета. | | | |
| 7. Нажмите клавишу «ОК» | | ПОЛЕ 2 ----- | |
| 8. Введите общую сумму платежного пакета. | | | Сумма вводится без учета десятичной дроби, т.е. без центов, копеек и т.п. |
| 9. Нажмите клавишу «ОК» | | КЛЮЧ XXXXXXXXXX | 10-значная электронная подпись. |
| Нажав клавишу «ОК» электронный ключ показывается увеличенными символами. | | | |


6.3. Заверение распоряжения на выдачу наличных

Просьба учесть: если Вы используете устройство для подписания документов в Citadele интернет-банке, все необходимые для составления электронной подписи параметры отображаются на экране подписания документа.

Для вычисления электронной подписи при заполнении распоряжения на выдачу наличных, необходимо выполнить следующие действия:

| Действия | | Сообщение на дисплее | Примечания |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 1. Нажмите клавишу «ON/OFF» | | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | | ***** | |
| 3. Нажмите клавишу «ОК» | | PIN ОК ОК | |
| | | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |




| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------|---|
| 4. Нажмите клавишу  один раз | и л и | клавишу «2» | ВЫБЕРИТЕ 1-6 2. ПЛАТЕЖ | |
| 5. Нажмите клавишу «ОК» | | | ВАШ НОМЕР ----- | |
| 6. Введите номер Вашего счета | | | | Номер счета в «Citadele banka» состоит из 21-го знака (стандарт IBAN). Вам необходимо ввести последние 12 цифр счета. Если первые цифры «0», то их вводить не нужно . |
| 7. Нажмите клавишу «ОК» | | | ВАЛЮТА --- | |
| 8. Введите код валюты | | | | 3-ёх значный цифровой код из таблицы «Коды валют». |
| 9. Нажмите клавишу «ОК» | | | СУММА ----- | |
| 10. Введите сумму платежа | | | | Сумма вводится без учета десятичной дроби, т.е. без центов и т.п. |
| 11. Нажмите клавишу «ОК» | | | ПОЛУЧАТЕЛЬ ----- | |
| 12. Введите информацию о получателе | | | | Вводятся все цифровые (кроме римских цифр) элементы номера паспорта, водительских прав или персонального кода. |
| 13. Нажмите клавишу «ОК» | | | КЛЮЧ XXXXXXXXXX | 10-значная электронная подпись. |
| Нажав клавишу «ОК» электронный ключ показывается увеличенными символами. | | | | |

6.4. Заверение заявления на размещение срочного депозита

Просьба учесть: если Вы используете устройство для подписания документов в Citadele интернет-банке, все необходимые для составления электронной подписи параметры отображаются на экране подписания документа.

Для вычисления электронной подписи, необходимо выполнить следующие действия:


| Действия | Сообщение на дисплее | Примечания | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|------|-------|---|-------|-------|
| 1. Нажмите клавишу «ON/OFF» | ВВЕДИТЕ PIN ***** | | | | | | | | | | | | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Нажмите клавишу «ОК» | PIN OK OK ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Нажмите клавишу  один раз | и л и | клавишу «2» | ВЫБЕРИТЕ 1-6 2. ПЛАТЕЖ | | | | | | | | | | |
| 5. Нажмите клавишу «ОК» | | | ВАШ НОМЕР ----- | | | | | | | | | | |
| 6. Введите номер Вашего счета | | | | Номер счета в «Citadele banka» состоит из 21-го знака (стандарт IBAN). Вам необходимо ввести последние 12 цифр счета. Если первые цифры «0», то их вводить не нужно . | | | | | | | | | |
| 7. Нажмите клавишу «ОК» | | | ВАЛЮТА --- | | | | | | | | | | |
| 8. Введите код валюты | | | | 3-ёх значный цифровой код из таблицы «Коды валют». | | | | | | | | | |
| 9. Нажмите клавишу «ОК» | | | СУММА ----- | | | | | | | | | | |
| 10. Введите сумму депозита | | | | Сумма вводится без учета десятичной дроби, т.е. без центов и т.п. | | | | | | | | | |
| 11. Нажмите клавишу «ОК» | | | ПОЛУЧАТЕЛЬ ----- | | | | | | | | | | |
| 12. Введите процентную ставку | | | | В этом поле необходимо ввести процентную ставку . Прежде, чем ввести процентную ставку ее необходимо умножить на 10 000. <i>Например:</i> | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Процентная ставка</th> <th>Вводимое число</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>1,7%</td> <td>17000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>5,25%</td> <td>52500</td> </tr> </tbody> </table> | | Процентная ставка | Вводимое число | a | 1,7% | 17000 | b | 5,25% | 52500 |
| | Процентная ставка | Вводимое число | | | | | | | | | | | |
| a | 1,7% | 17000 | | | | | | | | | | | |
| b | 5,25% | 52500 | | | | | | | | | | | |
| 13. Нажмите клавишу «ОК» | | | КЛЮЧ XXXXXXXXXX | 10-значная электронная подпись. | | | | | | | | | |
| Нажав клавишу «ОК» электронный ключ показывается увеличенными символами. | | | | | | | | | | | | | |



6.5. Завершение заявления свободной формы, анкеты или Договора обслуживания счетов финансовых инструментов и сделок

Просьба учесть: если Вы используете устройство для подписания документов в Citadele интернет-банке, все необходимые для составления электронной подписи параметры отображаются на экране подписания документа.

Для вычисления электронной подписи при заполнении заявления свободной формы или анкеты, или Договора обслуживания счетов финансовых инструментов и сделок (при подписании в Citadele интернет-банке), необходимо выполнить следующие действия:

| Действия | Сообщение на дисплее | Примечания |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу  два раза | ВЫБЕРИТЕ 1-6 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ | |
| 5. Нажмите клавишу "OK" | ТИП ----- | |
| 6. Введите тип распоряжения. | | Введите значение «1» |
| 7. Нажмите клавишу "OK" | ВАШ НОМЕР ----- | |
| 8. Введите номер Вашего счета в случае составления заявления в свободной форме, либо Ваш ID клиента в банке в случае составления анкеты или Договора обслуживания счетов финансовых инструментов и сделок | | Номер счета в "Citadele banka" состоит из 21-го знака (стандарт IBAN). Вам необходимо ввести последние 12 цифр счета. Если первые цифры «0», то их вводить не нужно . ID клиента в банке Citadele - это код клиента, присвоенный информационной системой банка. |
| 9. Нажмите клавишу "OK" | ВАЛЮТА --- | Ничего не вводится. |
| 10. Нажмите клавишу "OK" | КЛЮЧ XXXXXXXXXX | |
| Нажав клавишу "OK" тест-ключ показывается увеличенными символами. | | |

7. Формирование кода авторизации для входа в Citadele Интернет-банк

Для вычисления кода авторизации для входа в Citadele интернет-банк, необходимо выполнить следующие действия:

| Действия | Сообщение на дисплее | Примечания |
|---|-----------------------------|--|
| 1. Нажмите клавишу "ON/OFF" | ВВЕДИТЕ PIN | |
| 2. Введите цифры PIN-кода | | |
| 3. Нажмите клавишу "OK" | PIN OK OK | |
| | ВЫБЕРИТЕ 1-6 1. ИДЕНТИФ. | |
| 4. Нажмите клавишу "OK" или клавишу «1» | КОД XXXXXX | Пожалуйста, введите 6-значный код авторизации в поле "Код идентификации" для подключения к Интернет-банку. |

КОДЫ ВАЛЮТ

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|-------------------|-----|
| AED | Дирхам ОАЭ | 784 | ILS | Израильский шекель | 376 | UAH | Украинская гривна | 980 |
| AUD | Австралийский доллар | 36 | ISK | Исландская крона | 352 | USD | Доллар США | 840 |
| BGN | Болгарский лев | 975 | JPY | Японская иена | 392 | UZS | Узбекский сум | 860 |
| BYN | Белорусский рубль | 974 | KZT | Казахский тенге | 398 | ZAR | Рэнд ЮАР | 710 |
| CAD | Канадский доллар | 124 | MDL | Молдавский лей | 498 | | | |
| CHF | Швейцарский франк | 756 | NOK | Норвежская крона | 578 | | | |
| CZK | Чешская крона | 203 | NZD | Новозеландский доллар | 554 | | | |
| DKK | Датская крона | 208 | PLN | Польский злотый | 985 | | | |
| EUR | евро | 978 | RUR | Российский рубль | 643 | | | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 826 | SEK | Шведская крона | 752 | | | |
| HKD | Гонконгский доллар | 344 | SGD | Сингапурский доллар | 702 | | | |
| HUF | Венгерский форинт | 348 | TRL | Турецкая лира | 792 | Прочие валюты | | 0 |