



Uzmanību! Uzreiz pēc jaunās autorizācijas ierīces saņemšanas un pēc ilgstošas tās neizmantošanas lūdzu pārbaudīt laikrāža laika uzstādījuma pareizību, kas ir būtiski pareizu elektronisko parakstu sastādīšanai – sk. šīs instrukcijas 4. punktu.

- DIGIPASS ir elektroniska autorizācijas ierīce, kuru izmanto Klienta rīkojuma elektroniskā paraksta, kas Klienta Rīkojumā aizstāj Klienta parakstu un zīmogu, sastādīšanai, kā arī autorizācijas koda, ar kuru lietotājs autorizē sevi Citadele internetbankā, ģenerēšanai.
- DIGIPASS uztur angļu, latviešu un krievu valodas pēc izvēles, nomainot ierīcē vienu valodu uz otru izvēlnē Uzstādījumi.
- Katru izveidoto elektronisko parakstu var izmantot tikai vienu reizi. Paraksta sastādīšanai izmanto gan Klienta rīkojuma būtiskākos parametrus, gan laiku, kad tiek veidots paraksts.
- Jūs varat pārbaudīt DIGIPASS ierīces laikrāža darbības precizitāti sk. p. 4 "lerīces laikrāža pārbaude".
- Katra Rīkojuma elektroniskajam parakstam ir jābūt aprēķinātām, izmantojot tieši šī Rīkojuma atbilstošos laukus.
- Katra DIGÍPASS ierīce autorizējas Klienta noteikta konta / kontu vadīšanai Bankā ar vienu vai vairākiem Klienta kontiem Bankā. Tāpat arī viens vai visi Klienta konti var būt piesaistīti vairākām autorizācijas ierīcēm.
- Autorizācijas koda ieejai Citadele Internetbankā un elektroniskā paraksta sastādīšanai var tikt izmantotas dažādas DIGIPASS ierīces, ja tas ir reģistrēts programmā saskaņā ar Klienta vēlēšanos un norādīts attiecīgajos Klienta līgumos.
- Pēc Klienta rakstiska iesnieguma var tikt izsniegta jauna vai papildu autorizācijas ierīce ar tiesībām strādāt ar vienu vai vairākiem Klienta kontiem.
- DIGIPASS ierīce ir aizsargāta ar PIN kodu, kas sastāv no pieciem cipariem. DIGIPASS ierīci var izmantot tikai pēc sākotnējā PIN koda nomaiņas, kas tiek paziņots lietotājam DIGIPASS izsniegšanas brīdī, un lietotājam tas jānomaina pašam.
- DIGIPASS ierīce tiks bloķēta pēc pieciem PIN koda nepareizas ievadīšanas mēģinājumiem (sk. punktu 2 "Brīdinājums par nepareizu PIN koda ievadīšanu).
- Klients ir atbildīgs par autorizācijas ierīces nenodošanu citām personām un par tās PIN koda neizpaušanu citām personām.
- DIGIPASS baterijas darbspējas ilgums ir aptuveni 3 gadi. Ja ierīces ekrānā tiek parādīts ziņojums "BATTERY LOW" vai "BATTERY EMPTY", Bankai autorizācijas ierīce ir jānomaina.
- 🔹 🛛 Ir aizliegta DIGIPASS ierīces atrašanās elektromagnētiskā lauka tuvumā (piemēram, mobilā tālruņa, skaļruņu, metāldetektoru (lidostās) tuvumā).
- Ja ierīce ir atradusies temperatūrā, kas zemāka par 0°C, to var lietot tikai pēc 20-30 minūšu atsilšanas istabas temperatūrā.
- DIGIPASS ierīce tiek ieslēgta, nospiežot taustiņu "ON/OFF". DIGIPASS izslēdzas pēc atkārtotas taustiņa "ON/OFF" nospiešanas vai pēc 60 sekundēm, ja netiek nospiests neviens taustiņš.
- Ierīces ekrānam ir 2 informācijas atspoguļošanas rindas. Veicot darbību izvēlni, pirmajā rindā tiek rādīta izvēlne, kurā Jūs atrodaties, un otrajā rindā tiek rādītas izvēlnes iespējas. Navigācija notiek izmantojot ciparu taustiņus vai izvēlnē/apakšizvēlnē un poga "OK" nav jāspiež.

### 1. Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā nomaiņa

Jums jāveic šī procedūra vienu reizi pirms izmantojat ierīci elektroniskā paraksta ģenerēšanai.

Lai nomainītu sākotnējo PIN kodu, ir jāveic darbības šādā secībā:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF"	INITIAL PIN	Uzraksts liecina, ka ar šo autorizācijas ierīci neviens vēl nav
		strādājis.
2. levadiet sākotnējo PIN kodu	* * * *	Formātā "N N N N N". Paziņots no Bankas.
3. Nospiediet taustinu "OK"	PIN OK	
	OK	
	NEW PIN	Pēc brīža parādās šis paziņojums
4. levadiet savu PIN kodu	* * * *	levadiet savu jauno PIN kodu, kas var sastāvēt no jebkuriem 5
		cipariem. Nedrīkst būt 5 vienādi vai pēc kārtas pieaugoši cipari.
<ol><li>Nospiediet taustiņu "OK"</li></ol>	CONFIRM PIN	Jūsu izvēlētais kods ir pieņemts. Lai to apstiprinātu, ievadiet
		vēlreiz <b>savu jauno</b> PIN kodu.
	WEAK PIN	Jaunais PIN kods nodrošina vāju aizsardzību. Jānospiež poga
	OK	UN PARĀDĀS UZRAKSTS "NEW PIN". Atkārtojiet
		darbības, sākot ar 4. punktu.
6. Vēlreiz ievadiet savu jauno PIN kodu	* * * *	
7. Nospiediet taustinu "OK"	PIN CHANGED	Sākotnējais PIN kods ir nomainīts pret jūsu jauno PIN kodu.
	ОК	DIGIPASS ierīce automātiski atgriežas sākuma izvēlnē.
	PINS DIFFER	Kods, kuru ievadījāt atkārtoti, atšķiras no iepriekš ievadītā koda.
	OK	Jānospiež poga 🧐 un parādās poga "NEW PIN". Atkārtojiet
		darbības, sākot ar 3. punktu.

Tālākajā darbā ar DIGIPASS ierīci jāizmanto jaunais PIN kods.

### 2. Brīdinājums par nepareiza PIN koda ievadīšanu

levadot nepareizu PIN kodu, DIGIPASS ierīce brīdina jūs par katru nākamo/pēdējo mēģinājumu.

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "ON/OFF"</li> </ol>	"ENTER PIN" VAI "IEVADIET PIN"	
2. Tiek ievadīts nepareizs PIN kods	* * * *	
3. Nospiediet taustiņu "OK"	"WRONG PIN" VAI "NEPAREIZS PIN" OK	levadītais PIN kods nav pareizs.





3. Nospiediet taustiņu "OK"	"PIN TRIAL 1 (vai 2 vai 3)" VAI "ATLIKUSO SKAITS 1 (2 VAI 3) OK	<ol> <li>mēģinājums (vai 2. vai 3.).</li> <li>Ja pēc nepareiza PIN koda ievadīšanas DIGIPASS ierīce tiek izslēgta, šis uzraksts parādīsies, līdzko ierīce tiks atkal ieslēgta.</li> </ol>
4. Nospiediet taustiņu " OK"	"ENTER PIN" VAI "IEVADIET PIN"	levadiet PIN kodu.
5, Tiek ievadīts nepareizs PIN kods	* * * *	
6, Nospiediet taustiņu " OK"		
7. PIN kods tiek ievadīts nepareizi 4. reizi	"LASTTRY" vai "PEDEJAIS MEG.",	Brīdinājums par pēdējo mēģinājumu ievadīt PIN kodu.
8. PIN kods tiek ievadīts nepareizi 5. reizi	" LOCKED" vai "BLOKETS"	Jūsu DIGIPASS ierīce ir bloķēta. Lai nomainītu ierīci, jums
		jāierodas Bankā, ņemot līdzi savu DIGIPASS ierīci.

## 3. Valodas maiņa

DIGIPASS ierīces valodu var nomainīt tikai pēc sākotnējā PIN koda nomaiņas.

Darbības	s	•	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON	I/OFI	F"	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu			* * * * *	
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "OK"</li> </ol>			PIN OK OK	Navigācijai tiek izmantoti cipari 1-6 vai taustiņi 🦲 🥯
			SPIEDIET 1-6 1 IDENTIFIKACIJA	
<ol> <li>Spiediet taustiņu</li> <li>Četras reizes</li> </ol>	v a	0.1.1.1	SPIEDIET 1-6 5. UZSTADIJUMI	
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "OK "</li> </ol>	i	Spiediet taustiņu "5"	UZSTĀDĪJUMI 1. MAINIT PIN	Tiek rādīta uzstādījumu izvēlne ar pirmo izvēlnes punktu.
<ol> <li>Nospiediet taustiņu</li> <li>vienu reizi</li> </ol>	v		UZSTĀDĪJUMI 2. VALODA	
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "OK "</li> </ol>	i	Spiediet taustiņu "2"	VALODA 1.ENGLISH	
8. Nospiediet taustiņus 🤜 parādās vēlamā valoda	ka	mēr uz ekrāna	VALODA 1.ENGLISH 2.LATVIESU 3.РҮССКИИ	
9. Nospiediet taustiņu "OK			OK OK	Tiks apstiprināta vēlamā valoda

### 4. lerīces laikrāža/baterijas pārbaude

Darbīb	as		Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "O	N/OF	F"	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu			* * * * *	
<ol><li>Nospiediet taustiņu "O</li></ol>	K"		PIN OK	
			ОК	
			SPIEDIET 1-6 1.IDENTIFIKACIJA	
4. Nospiediet taustinu			SPIEDIET 1-6	
piecas reizes	V		6. INFO	
5. Nospiediet taustiņu	i	Nospiediet	INFO	
"OK	'	taustiņu "6"	1.DATUMS	
6. Nospiediet taustiņu "O	K		DATUMS	Datums un laiks pēc Grinvičas meridiāna (diena, mēnesis, gads)*
			dd-mm-yyyy hh;mm	
vai				
<ol><li>Nospiediet taustiņu</li></ol>			INFO	
온 vienu reizi	v		2. BATERIJA	
	а			
7. Nospiediet taustiņu	i	Nospiediet	Baterija XX %	
"OK		taustiņu "2"		

\* Vasarā Rīgas laiks atšķiras par 3 stundām, ziemā – 2 stundām. Ja Digipass ierīce netiek ilgstoši lietota un tās laiks atšķiras par vairāk kā 90 minūtēm no Rīgas laika, tad Digipass ierīci Internetbankā izmantot nevar un tā jānomaina pret jaunu.





### 5. PIN koda maiņa

Laı vēlreiz	nomainītu PIN	kodu,	jāveic sādas	darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu ""ON/OFF" "	IEVADIET PIN	
2. levadiet aktuālo PIN kodu	* * * * *	
3. Nospiediet taustinu "OK"	PIN OK	
	ОК	
	SPIEDIET 1-6	
	1.IDENTIFIKACIJA	
4. Nospiediet taustiņu	SPIEDIET 1-6	
Cetras reizes	5. UZSTADIJUMI	
5. Nospiediet taustinu	UZSTADIJUMI	
"OK" ' taustiņu "5"	1. MAINIT PIN	
6. Nospiediet taustiņu "OK" vai taustiņu "1"	IEVADIET PIN	
7. levadiet aktuālo PIN kodu	* * * * *	levadiet aktuālo PIN kodu 5 cipari
8. Nospiediet taustiņu "OK"	PIN OK	
	OK	
	JAUNS PIN	Pēc 3 sekundēm parādās uzraksts Jauns pin.
9. levadiet jauno PIN kodu	* * * * *	levadiet savu izvēlēto jauno PIN kodu, kas var sastāvēt no jebkuriem
		5 cipariem. Nedrīkst būt 5 vienādi vai pēc kārtas pieaugoši cipari.
	NEDROSS	
	OK	Jaunais PIN kods nodrošina vāju aizsardzību. To nepieciešams
		nomainīt pret citu PIN kodu.
		Jānospiež taustiņu "OK" un jāpilda punkts 9.
10. Nospiediet taustiņu "OK"	APSTIPRINIET PIN	levadiet jauno PIN atkārtoti
11. levadiet jauno PIN atkārtoti	*_*_*_*	
12. Nospiediet taustiņu "OK"	NOMAINITS	Aktuālais PIN kods ir nomainīts pret jūsu jauno PIN kodu.
	OK	
	NESAKRIT	
	ОК	levadītais PIN konts atšķiras. Jānospiež taustiņu "OK" un jāpilda
		punkts 9.

### 6. Elektroniskā paraksta sastādīšana

UZMANĪBU!!! Datiem, kurus izmantojat elektroniskā paraksta sastādīšanai, obligāti jābūt vienādiem ar tiem datiem, kas uzrādīti rīkojumā Bankai. Aizpildot rīkojuma formu un sastādot elektronisko parakstu, ir stingri jāievēro tālāk norādītie algoritmi.

## 6.1. Maksājuma uzdevuma vai valūtas konvertācijas parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Nepareizi ievadītu ciparu varat izdzēst, nospiežot taustiņu 🥮.

Lai sastādītu elektronisko parakstu jāveic šādas darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu	* * * * *	
<ol><li>Nospiediet taustiņu "OK"</li></ol>	PIN OK	
	OK	
	SPIEDIET 1-6	
	1. IDENTIFIKACIJA	
A Nospiodiot taustinus	SDIEDIET 1.6	
	2 MAKSA IIIMS	
5 Noopiodiot toustinu a		
"OK inospiediet taustinju j nospiediet	JUSU NUMURS	
6. levadiet sava konta numuru		Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts).
		Jāievada pēdējie 12 cipari.
		Ja pirmie cipari ir "0", tad tie nav jāvada.
<ol><li>Nospiediet taustiņu "OK</li></ol>	VALUTA	
8. levadiet valūtas kodu		3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).
<ol><li>9. Nospiediet taustiņu "OK</li></ol>	SUMMA	
10. levadiet maksājuma summu		Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u tml.)
11. Nospiediet taustinu "OK	SANEMEJS	
p		





<ol> <li>12. levadiet saņēmēja konta numura pēdējos</li> <li>12 ciparus</li> </ol>		<ul> <li>a) Ja konta numurs sastāv ne vairāk kā no 12 cipariem, ievadiet pilnu konta numuru.</li> <li>b) Ja konta numurs sastāv vairāk kā no 12 simboliem, aprēķinam tiek izmenteti pādajie 12 ciparie.</li> </ul>
		c) Ja konta numurs satur simbolus, kas nav cipari (burti, slīpsvītras, domuzīmes utt.), jāievada tikai cipari.
		e) Ja pirmie cipari ir "0", tad tie nav jāvada. <u>Piemēram:</u>
		00 099 0000 => 990000 111222333444555 => 222333444555
		11a22b33c44d55e => 1122334455 LV84LACB0000435195001 => 435195001
13. Nospiediet taustiņu "OK"	ATSLEGA XXXXXXXXXXXX	10 zīmju paraksts
Nospiežot taustiņu "OK atslēga tiek parādīta palielinātiem simboliem		

### 6.2. Maksājumu paketes parakstīšana

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci maksājumu paketes parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti maksājumu pakas parakstīšanas ekrānā!

Ar vienu autorizācijas ierīces kodu iespējams apstiprināt līdz 50 maksājumiem.

Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS autorizācijas kodu ir EUR 142 300 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Lai sastādītu elektronisko parakstu jāveic šādas darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu	* * * * *	
3. Nospiediet taustiņu "OK"	PIN OK OK	
	SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKACIJA	
4. Nospiediet taustiņu trīs reizes	SPIEDIET 1-6 4. PAPILDFUNKCIJA	
5. Nospiediet taustiņu a Nospiediet "OK" taustiņu "4"	LAUKS 1	
<ol> <li>levadiet maksājumu paketes identifikatoru</li> </ol>		
7. Nospiediet taustiņu "OK"	LAUKS 2	
<ol> <li>levadiet maksājumu paketes kopējo summu</li> </ol>		Kopējā paketes summa ir izteikta EUR valūtā. Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.).
9. Nospiediet taustiņu "OK"	ATSLEGA "XXXXXXXXXX"	10 zīmju elektroniskais paraksts
Nospiežot taustiņu "OK atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem		

### 6.3. Skaidras naudas izmaksas rīkojuma parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Lai sastādītu elektronisko parakstu, aizpildot skaidras naudas izmaksas rīkojumu, lūdzam veikt šādas darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu	* * * * *	
3. Nospiediet taustiņu "OK"	PIN OK OK	
	SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKACIJA	





4. Nospiediet taustiņu	SPIEDIET 1-6	
💽 vienu reizi 👘 V	2. MAKSAJUMS	
5 Nospiediet taustinu a	JUSU NUMURS	
"OK i Nospiediet		
taustiņu "2"		
6. levadiet sava konta numuru		Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN
		standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari.
		Ja pirmie cipari ir "0", tad tie nav jāvada.
7. Nospiediet taustiņu "OK	VALUTA	
8. levadiet valūtas kodu		3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).
<ol><li>Nospiediet taustinu "OK</li></ol>	SUMMA	
10. levadiet maksājuma summu		Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem,
		kapeikām, santīmiem u.tml.)
11. Nospiediet taustiņu "OK	SANEMEJS	
12. levadiet saņēmēja informāciju		levadiet saņēmēja pases numura, vadītāja apliecības vai
		personas koda visus ciparus.
		Romiešu cipari, vai citi simboli, nav jāvada.
13. Nospiediet taustinu "OK"	ATSLEGA	10 zīmju paraksts
	XXXXXXXXXXXX	
Nospiežot taustiņu "OK atslēga tiek parādīta		
palielinātiem burtiem		

## 6.4. lesnieguma par termiņdepozīta atvēršanu parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Lai sastādītu elektronisko parakstu, lūdzam veikt šādas darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes				
1. Nospiediet taustiņu "ON/OFF "	IEVADIET PIN					
2. levadiet PIN kodu	* * * *					
3. Nospiediet taustiņu "OK"	PIN OK OK					
	SPIEDIET 1-6 1. IDENTIFIKACIJA					
4. Nospiediet taustiņu v vienu reizi a	SPIEDIET 1-6 2. MAKSAJUMS					
5. Nospiediet taustiņu "OK Nospiediet taustiņu "2"	JUSU NUMURS					
6. levadiet sava konta numuru		Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari. Ja pirmie cipari ir "0", tad tie <b>nav</b> jāvada.				
7. Nospiediet taustiņu "OK	VALUTA					
8. levadiet valūtas kodu		3 ciparu kods no "Valūtas kodu" tabulas (sk. tālāk).				
9. Nospiediet taustiņu "OK	SUMMA					
10. levadiet depozīta summu		Summu ievada līdz decimālajām vienībām (bez centiem, kapeikām, santīmiem u.tml.)				
11. Nospiediet taustiņu "OK	SANEMEJS					
12. levadiet procentu likmi		levadiet <b>procentu likmi.</b> Pirms procentu likmes ievadīšanas tā jāsareizina ar 10 000. <i>Piemēram:</i>				
		Procentu likme levadāmais skaitlis				
		A 1,7% 17000				
		B 5,25% 52500				
13. Nospiediet taustiņu "OK"	ATSLEGA XXXXXXXXXXXX	10 zīmju paraksts				
Nospiežot taustiņu "OK atslēga tiek parādīta palielinātiem burtiem						





### 6.5. Brīvas formas ziņojuma vai anketas parakstīšanai

Lūdzu ievērot: ja Jūs izmantojat ierīci dokumentu parakstīšanai Citadele internetbankā, visi elektroniskā paraksta sastādīšanai nepieciešamie parametri tiek atspoguļoti dokumenta parakstīšanas ekrānā!

Zemāk minētais algoritms tiek izmantots arī veicot Valūtas konvertāciju sava multivalūtas konta ietvaros izmantojot produktu Faksa norēķinu sistēma.

Lai sastādītu elektronisko parakstu brīvas formas ziņojumam vai anketai, lūdzu veikt šādas darbības:

Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "ON/OFF"</li> </ol>	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu	* * * * *	
3. Nospiediet taustinu "OK"	PIN OK	
	OK	
	SPIEDIET 1-6	
	1. IDENTIFIKACIJA	
4 Nospiediet taustinu	SPIEDIET 1-6	
	3 RIKOJUMS	
5 Neopendiet touction a	VEIDS	
o. Nospiediet laustițiu ~	VEIDS	
"OK taustinu "3"		
6. levadiet rīkojuma veidu		Jāievada vērtība "1"
7 Nospiediet taustinu OK"	JUSU NUMURS	
8. levadiet sava konta numuru brīvas formas		Citadele bankā konta numurs sastāv no 21 zīmes (IBAN
zinojuma sastādīšanas gadījumā vai Jūsu		standarts). Jāievada pēdējie 12 cipari.
klienta ID bankā anketas sastādīšana		Ja pirmie cipari ir "0", tad tie nav jāvada.
qadījumā.		
0,1		Citadele bankā klienta ID ir Bankas informācijas sistēmas
		pieškirts Klienta kods.
9. Nospiediet taustiņu "OK"	VALUTA	Nekas nav jāvada
10. Nospiediet taustiņu "OK"	ATSLEGA	
	"XXXXXXXXXX"	
Nospiežot taustiņu "OK atslēga tiek parādīta		
palielinātiem burtiem		

### 7. Autorizācijas koda sastādīšana

### 7.1. leejai Citadele internetbankā

7.2. Telefoniskai rīkojumu iesniegšanai/parakstīšanai (saskaņā ar līgumu par telefonisku rīkojumu iesniegšanu)

Lai sastādītu Autorizācijas kodu, ar ko pieslēgties Citadele internetbankai vai iesniegt rīkojumu telefoniski, lūdzam veikt šādas darbības:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, U	
Darbības	Paziņojums displejā	Piezīmes
<ol> <li>Nospiediet taustiņu "ON/OFF"</li> </ol>	IEVADIET PIN	
2. levadiet PIN kodu	* * * * *	
<ol><li>Nospiediet taustiņu "OK"</li></ol>	PIN OK	
	OK	
	SPIEDIET 1-6	
	1. IDENTIFIKACIJA	
<ol><li>Nospiediet taustiņu "OK" vai taustiņu "1"</li></ol>	KODS	levadiet ekrānā redzamo 6 ciparu kodu internetbankas
	XXXXXX	laukā "Identifikācijas kods", lai ielogotos tajā, vai tas
		jānosauc bankas darbiniekam, lai jesniegtu rīkojumu

## VALŪTU KODI

AED	Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms	784	ILS	Izraēlas šekelis	376	TRL	Turcijas lira	792
AUD	Austrālijas dolārs	36	ISK	Islandes krona	352	UAH	Ukrainas grivna	980
BGN	Bulgārijas leva	975	JPY	Japānas jena	392	USD	ASV dolārs	840
BYR	Baltkrievijas rublis	974	KZT	Kazahstānas tenge	398	UZS	Uzbekistānas sums	860
CAD	Kanādas dolārs	124	LTL	Lietuvas lits	440	ZAR	Dienvidāfrikas rands	710
CHF	Šveices franks	756	MDL	Moldovas leja	498			
CZK	Čehijas krona	203	NOK	Norvēģijas krona	578			
DKK	Dānijas krona	208	NZD	Jaunzēlandes dolārs	554			
EUR	Eiro	978	PLN	Polijas zlots	985			
GBP	Lielbritānijas sterliņa mārciņa	826	RUR	Krievijas rublis	643			
HKD	Honkongas dolārs	344	SEK	Zviedrijas krona	752			
HUF	Ungārijas forints	348	SGD	Singapūras dolārs	702	Citas	valūtas	0